

Demirdöküm Atron Kombi Parametre Ayarı

Demirdöküm Atron kombide diğer kombilerdeki şekilde oda termostatı bağlantı yeri kısa devre edilmiş şekilde değildir. Kombi metal gövdesini söktüğünüz de **oda termostatı bağlantısı** 3 lü bir klemens şeklinde karşınıza çıkmaktadır ve kablo uçları boşta. Termostat uçlarını resimdeki kahverengi ve Beyaz kablolarla bağlıyoruz. Sonra termostatın çalışması için Parametre ayarlarına geçiyoruz.



Demirdöküm atron kombi parametre ayarını yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta da *parametre ayarlarını* aynen anlatıldığı gibi harfiyen yerine getirmektir. Anlatılandan farklı yapacağınız herhangi bir işlemde kombiniz yanlış çalışacaktır. **Demirdöküm Atron parametre ayarları** nı yapmak için kombinizin şalterini kaldırarak kombinizi açın ve aşağıdaki adımları sırası ile izleyin.

Demirdöküm Atron Kombi Parametre Ayarları Nasıl yapılır ?



1. Petek sıcaklığı ayar düğmesi
2. Su sıcaklığı ayar düğmesi
3. eco / comfort – Reset butonu

Öncelikle 1 ve 2 nolu düğmeyi off konumuna alınız.

- **1 nolu** düğmeyi **off** konumundan **max**'a alıp sonra **2 nolu** düğmeyi **off** konumundan **2 saniye de min-max,min-max,min-max** yapıp sonunda **max**'dan **çıkartmalısınız** ama min'e dönmemelisiniz.
- Yukarıda anlatılan işlemi başardığınızda kombi ekranındaki derece bilgisi giderek “**--**” iki yatık çizgi gelecektir. **1 nolu** ayar düğmesini çevirdiğinizde kombi ekranına tekrar sayılar gelir. Kombi ekranda **11** sayısının yazmasını sağlayın ve ardından **3 nolu** düğmeye **bir defa basın**,

- Kombinizin ekranında PP ile başlayan bir sayı gelir. 2 nolu ayar düğmesini çevirerek ekranda PP 06 yazmasını sağlayın ve 3 nolu düğmeye iki saniye kadar basılı tutun, (Bazı Demirdöküm kombilerde 3 nolu düğmeye iki saniye kadar basılı tuttuğunuzda ekrana 00 değeri gelir ama 2 nolu düğmeyi çevirdiğinizde değer hala 00 olarak beklemektedir. Bu durumda ekranda PP 06 yazmasını sağlayın ve 3 nolu düğmeye dört saniye kadar basılı tutun)
- Kombinizin ekranında 00 rakamları gelir. 00 değeri bu kombide oda termostatı devre dışı demektir. 2 nolu düğmeyi çevirerek ekranda 01 yazmasını sağlayın ve 3 nolu düğmeye iki saniye kadar basılı tutun. Ekrana PP ile başlayan bir sonraki program değeri yansır. Örneğin PP 07 gibi.
- Kombinize dokunmadan 3-4 dakika kadar bekleyin. Derece bilgileri tekrar ekrana gelecektir. Kombinizi kapatıp tekrar açın.